

Batteribytte komfyrvakt

Sensor SGS300 til Scandinavian Electric komfyrvakt SE-SGK300

Dersom batteriene i den trådløse sensoren er svake, vil følgende varsel oppstå: Sensoren og/eller styringsenheten vil avgi et lyd-signal ca. én gang i minuttet (selv om platetoppen fungerer som vanlig).

Begge batteriene må da skiftes (iht. prosedyre 1-5 under).
Sensoren benytter **2 stk. CR2032 batterier**

NB: Blir ikke batteriene skiftet innen rimelig tid, vil batteriene gå tomme og platetoppen slår seg av. Styringsenheten vil da begynne å avgi gjentakende alarmsignal: Kort-langt lydsignal (opphold 5 sek.) langt lydsignal (opphold 5 sek.) etc.

Følg prosedyre 1 – 5 under:

1. Slå av kurssikringen til komfyrvakten/platetoppen.
2. Ta ned sensoren fra monteringsplaten og fjern skruen på undersiden for å åpne dekselet.
3. Bytt begge batteriene (2 x CR2032) i sensoren (sensoren avgir ett pip-signal når de nye batteriene aktiveres). Monter og skru fast dekselet igjen.
4. Sett sensoren tilbake på monteringsplaten og trykk en gang på sensorknappen for å starte sensoren (lampen skal gi noen korte blink når knappen slippes).
5. Slå på kurssikringen igjen (komfyrvaktens stikk. får spenning etter 30 sekunder).