

LED-status og feilkoder EO Mini & Basic





Statuskoder

Farge	Beskrivelse	Betydning
	Rød	Oppstarts- eller flash feilkode
	Blå sakte puls hvert 16. sek.	Standby. Tilgjengelig, ingenting plugget i lader.
	Blå rask puls hvert 4. sek.	Kabel plugget i lader. Ikke tilkoblet kjøretøy.
	Grønn rask puls hvert 4. sek.	Kabel plugget i lader. Tilkoblet kjøretøy. Lader ikke. (Venter på forespørsel om lading fra kjøretøy, eller batteri ferdigladet.)
	Grønt stabilt lys	Kjøretøy lader.
	Gult stabilt lys	Gjelder kun EO Genius. Lader i pausemodus, styrt av hub.

Feilkoder

Ved feilkode vil lader ikke virke. Lader tester hvert 20s og opprettholder feiltilstand inntil feil er utbedret / fjernet.

Farge	Beskrivelse	Betydning
	1 lang + 2 korte pulser	Jording ikke detektert eller frakoblet.
	1 lang + 3 korte pulser	>6mA DC-lekkasje oppdaget.
	1 lang + 4 korte pulser	Fase og nøytralleder byttet om på tilførsel tilkobling.
	1 lang + 5 korte pulser	Tilførselspenning lavere enn 170 V.