

MANGE FUNKSJONER

Sensorer som kommer høsten 2019:

Utenpåliggende montering
DALI Comfort / DALI Comfort trådløs
Standard 230 V m/2-kanaler

		Sensorer					
		230 Vac bevegelses- sensor	1 kanal 230 Vac tilstede- værelses- sensor	2 kanaler 230 Vac tilstede- værelses- sensor	DALI Standard	DALI Comfort*	DALI BMS
Innganger	Innganger	0	1	2	1	4	
	Fri konfigurering av funksjon ved bruk av innganger			●		●	
	Bruk av Niko trådløs impulsbryter for overstyring av sensoren (lanseres 2020)					Kun Comfort trådløs	
	Ekstern trigger. Aktivering via eksterne systemer						
	Mulighet for tilkobling av slaver (kablet)		●	●	●	●	
	Ekstern input via DALI-bussen						●
Funksjoner	Automatisk på/av	●	●	●	●	●	
	Halvautomatisk på/av. Manuell på/av, alternativt: auto av		●	●	●	●	
	Dagslyskontroll. Dimming basert på eksisterende dagslysmengde				3 soner	4 soner	
	DALI Broadcast / DALI Addressable				●	●	
	Trådløs master-til-master-forbindelse via Bluetooth					●	
	Trådløs slave-til-master-forbindelse via Bluetooth		●	●			
	Multisoner – smartboardbelysning					●	
	2-nivåstyring for bruk i korridorer					●	
	Tenningsnivå					●	
	Orienteringslys				●	●	
	Lysscenarioer – definisjon og styring av scenarioer					●	
	Foldedør-funksjon. Trådløs synkronisering mellom to master-sensorer.					●	
	Styring av lys i tilstøtende områder/korridorer					●	
	Tunable White med tredjepartskomponenter				●	●	
	Tunable white dynamiske innstillinger og forhåndsdefinisjon					●	
	Utgangsrelé. Styring av HVAC, standby-minimering eller lys (på/av)					●	
	Eksternt relé for HVAC eller standby-minimering					●	
	BMS-integrasjon				●	●	●
	Aktivitetslogg	●	●	●	●	●	●
	Skyløsning for dokumentasjon, backup og distribusjon av lagrede konfigureringsfiler	●	●	●	●	●	●
Innstillinger og konfigurasjon kan låses med PIN-kode	●	●	●	●	●	●	
App	Overvåkning av DALI-kommandoer				●	●	
	Software-oppdatering av sensor via app	●	●	●	●	●	●
	2-veis Bluetooth-kommunikasjon	●	●	●	●	●	●