



## Eksempler

### Betjeningsfunksjon:

Programmering eller endring av aktuell dato og klokkeslett.

Eksempel: Dato 01.02.2000, klokkeslett 14:00




O.K. 3x  
◆ 1x




O.K. 2x



O.K. 1x  
◆ 1x



O.K. 1x  
◆ 4x



O.K. 3x

### Betjeningsfunksjon: PR

Programmering av dag eller ukeprogram


Det er flere måter å programmere på:

1. En enkelt ukedag.
2. Flere ukedager.
3. En enkelt ukedag, 2 kanaler.
4. Flere ukedager, 2 kanaler (blokkoppbygging).


Eksempel: Tirsdag (2) og torsdag (4) til søndag (7).  
Klokkeslett 19:00, kanal A = ON (PÅ), kanal B = IMPULS 5 sekunder.

Utgangsposisjon: AUTO


 1x  
O.K. 1x




◆ 1x  
O.K. 2x




◆ 1x  
O.K. 1x



O.K. 4x  
◆ 1x



O.K. 1x  
◆ 9x



O.K. 3x  
◆ 1x




O.K. 1x  
◆ 3x





Eksempel:  
2-kanals ur

O.K. 2x  
◆ 5x



O.K. 1x



Fortsett programmering av flere tider, eller trykk på  1x for å returnere til utgangsposisjon AUTO.

Rødt: Blinkende symbol vises i displayet.

### Betjeningsfunksjon: PR


Ferieprogrammering  
Start og stopp program på dato

Programmering av en kanal ON (PÅ)/OFF (AV) (permanent), mens den andre kanalen opprettholder ukeprogrammet.

Eksempel: Start: 20.04  
Slutt: 24.04  
Kanal B OFF (permanent)

Utgangsposisjon: AUTO


 1x  
O.K. 1x



◀ 1x




◆ 2x




O.K. 3x  
◆ 4x



O.K. 1x  
◆ 2x



O.K. 1x  
◆ 4x



O.K. 2x  
◆ 4x





O.K. 2x  
◆ 2x



Eksempel:  
2-kanals ur

O.K. 1x



Fortsett programmering av flere tider, eller trykk på  1x for å returnere til utgangsposisjon AUTO.

Feriekoplingen opptar ikke lagringsplass.

Det nye ferieprogrammet overskriver det gamle ferieprogrammet.

Feriekoplingen frigjøres når ferieprogrammet er slutt.


### Betjeningsfunksjon: S/W

Deaktivere automatisk omkopling til sommertid.


Koplingsuret leveres med S/W-tidsomkopling aktivert.

Utgangsposisjon: AUTO

 4x  
O.K. 1x



◆ 1x



O.K. 1x



S/W-tidsomkopling er deaktivert

Omkopling til sommertid skjer automatisk ifølge "European Regulation".

Start: Siste søndag i mars.  
Slutt: Siste søndag i oktober.

### Betjeningsfunksjon: ?

Utleasing eller endring av koplingstider

Eksempel: Tirsdag og torsdag til søndag 19:00  
Kanal A ON (PÅ); Kanal B IMPULS

endres til: Onsdag til søndag 19:30  
Kanal A ON (PÅ); Kanal B ON (PÅ)

Utgangsposisjon: AUTO

 2x  
O.K. 1x



Antall ledige  
programplasser

O.K. 3x



◆ 1x



O.K. 1x  
◆ 1x



O.K. 1x  
◆ 1x



O.K. 7x  
◆ 3x




O.K. 3x



◆ 2x



O.K. 1x



Antall ledige  
programplasser

 1x



### Betjeningsfunksjon: ?

Slettefunksjon

Eksempel: Slette ferieprogram.  
Start: 20.04. Slutt: 24.04


Utgangsposisjon: AUTO

 2x  
O.K. 1x




Antall ledige  
programplasser


O.K. 1x



CL 1x



 1x



Hvis CL tastes to ganger mens ledige programplasser vises i displayet, blir all programmering slettet (total setting).