

Feilsøk av Komfyrvakt type **SE-SGK 300** (med blå klemmer) (NEK400:2014)

VIKTIG:

- Systemet **MÅ IKKE** resettes ved å bruke sikringen, bruk kun sensorknappen! (Blir sikringen slått av og på uten at sensorknappen først er trykket på, vil en «nødbrukfunksjon» aktiveres og komfyrvakten virker kun 15-30 minutter.)

Riktig montering av sensoren:

- Sensoren kan monteres fra minimum 30 cm til maksimum 120 cm over platetoppen.
- Monteringsplaten har en magnet og **MÅ** alltid monteres med tape eller skruer.
- Sensoren **MÅ** plasseres riktig på monteringsplaten (logoen på sensoren **MÅ** stå på samme langsida som magneten på monteringsplaten).
- Sensorknappen **MÅ** alltid trykkes på 1 gang (hold 1 sekund) etter sensoren er satt tilbake på monteringsplaten, hvis ikke blir «sabotasjebryteren» aktivert, og komfyrvakten/platetoppen fungerer ikke.

Test av «parring» og oppsett:

- 1) Hold sensorknappen inne (i 6 sekunder) til et pipesignal høres, og slipp knappen. Komfyrvakten/platetoppen skal bli frakoblet og begynne å «brumme» hvert 5 sekund. (Det vil også høres flere korte + et langt pipe-signal fra sensoren etter noen sekunder)
- 2) Tilbakestill systemet ved å trykke 1 gang (hold 1 sekund) på sensorknappen.

Skjer ikke dette, sjekk om sensoren sitter riktig på monteringsplaten, og trykk alltid 1 gang (hold 1 sekund) på sensorknappen etter sensoren er satt tilbake på plass.

Starte systemet på nytt:

- 1) Påse at sensoren står riktig på monteringsplaten (logoen på sensoren skal stå på samme langsida som magneten på monteringsplaten) og trykk en gang (hold 1 sekund) på sensorknappen. (Lysdioden skal blinke når knappen slippes)
- 2) Skru av sikringen til komfyrvakten i 15 sekunder, deretter på igjen.
- 3) Gå så til platetoppen og vent til styringsenheten ved stikkontakten gir fra seg 2 brummelyder (høres ca. 30 sekunder etter sikringen ble slått på).
- 4) Trykk og hold inne sensorknappen (i 6 sekunder) til et pipesignal høres, og slipp knappen. Komfyrvakten skal bli frakoblet og begynner å «brumme» hvert 5 sekund (vent til sensoren har avgitt flere korte + 1 langt pipesignal).
- 5) Tilbakestill systemet ved å trykke 1 gang (hold 1 sekund) på sensorknappen.

NB: Platene **MÅ IKKE** belastes de første 15 minuttene etter en ny igangkjøring! (Komfyrvakten bruker denne tiden til kalibrering av timer/temperatur mm.)

Se produktinfo på www.scel.no under:

«produkter» ⇒ «Komfyrvakt» og velg så enten «brukerveiledninger» eller «demovideo»