

Dali Power Potensiometer



Endelig kan du dimme DALI-enheter med et potensiometer som ser ut som en helt vanlig trykk/vri-dimmer.

- Innebygget DALI spenningsforsyning
- Kan styre opptil 26 DALI-enheter
- Kan kombineres med alle standard rammer inkludert Gira designrammer

Innebygget spenningsforsyning

Innebygget DALI spenningsforsyning gjør at potensiometeret kan dimme DALI-forkoblinger direkte. Potensiometeret kan også benyttes uten den innebyggede spenningsforsyningen dersom det foreligger en ekstern DALI spenningsforsyning i anlegget.

Styrer inntil 104 DALI-enheter

Det er mulig å parallellkoble inntil 4 DALI Power Potensiometre. Hver av disse kan igjen styre inntil 26 DALI-enheter. Slik kan potensiometeret benyttes i anlegg med opptil 104 DALI-enheter.

Innebygget minne

Potensiometerets innebyggede minne gir mulighet for å lagre en fast innkoblingsstyrke slik at lyset alltid skrur seg på med samme lysstyrke. Ved strømbrydd sørger minnet for at innstillinger blir satt tilbake til slik de var før bruddet.



El.nr. 14 044 69
Art.nr. GK 1167 00

[Se baksiden for mer informasjon >>](#)

DALI POWER POTENSIOMETER

FOR DIMMING AV DALI-KOMPONENTER

GENERELT

DALI Power Potensiometer type GK 1167 00 er beregnet for dimming av DALI-komponenter og betjenes med trykk/vri-funksjon, som andre standard dimmere. Produktet har innebygget strømforsyning og kan styre opp til 26 DALI broadcast-enheter.

Passer med den øvrige elektroinstallasjonen

DALI Power Potensiometer har lik utforming som andre dimmere fra Micro Matic. Med en senterplate på 55 mm kan potensiometeret også kombineres med alle standard rammer, inkludert Gira designrammer.

Innebygget spenningsforsyning

Innebygget DALI spenningsforsyning gjør at potensiometeret kan dimme DALI-forkoblinger direkte. Potensiometeret kan også benyttes uten den innebyggede spenningsforsyningen dersom det foreligger en ekstern DALI spenningsforsyning i anlegget.

Styrer inntil 104 DALI-enheter

Det er mulig å parallellkoble inntil fire DALI Power Potensiometre. Hver av disse kan igjen styre inntil 26 DALI-enheter. Slik kan potensiometeret benyttes i anlegg med opptil 104 DALI-enheter.

Innebygget minne

Potensiometerets innebyggede minne gir mulighet for å lagre en fast innkoblingsstyrke slik at lyset alltid skrur seg på med samme lysstyrke. Ved strøbrudd sørger minnet for at innstillinger blir satt tilbake til slik de var før bruddet.

TEKNISKE DATA

Driftsspenning	230Vac, 50/60 Hz
Nominell spenning DALI	16Vdc (typ.)
Egetforbruk	Maks 2W
Omgivelsestemperatur	−5 til +45°C
Utgangsstrøm	Maks 52 mA
Tilkobling enkel ledning	Maks 4 mm ²
Antall DALI-forbrukere	Maks 26
Antall "aktive" DALI-potensiometre	Maks 4
Montering	Veggboks eller påveggkappe Iht. DIN 49073
Betjening	Trykk/vri
Mål (B x H)	84 x 84 mm

BETJENING

Betjening av lyset kan skje fra flere kontrollenheter. Innstillinger gjelder alltid for alle tilkoblede broadcast-enheter.

Lys på/av

Trykk på knappen.

Lys dimming

Drei på knappen.

Lagre innkoblingslysstyrke

1. Slå på lyset.
2. Still inn ønsket lysstyrke.
3. Trykk kort 2 ganger etter hverandre (dobbelklikk) på knappen. Belysningen vil nå slås kort på to ganger med maksimal lysstyrke for å indikere at innkoblingslysstyrken er lagret. (Hvis belysningen slås av etter dobbeltklikket, gikk det for lang tid mellom det første og andre tastetrykket.)

Slette innkoblingslysstyrken

1. Slå av lyset.
2. Trykk kort 2 ganger etter hverandre (dobbelklikk) på knappen. Belysningen vil nå slås på med maksimal lysstyrke etter cirka to sekunder, og innkoblingslysstyrken er slettet.



TYPE	BESKRIVELSE	EL.NR.
GK 1167 00	DALI Power Potensiometer, hvit	14 044 69
MTC-VH	Påveggkappe, hvit	54 913 49

GANGSETTING

Basislysstyrken bør stilles inn hvis lysstyrken ikke øker umiddelbart når det vises på knappen til DALI Power Potensiometer.

Lagre basislysstyrke

1. Slå på belysningen med minimal lysstyrke.
2. Vri på knappen til den første lysstyrkeøkningen skjer.
3. Trykk på knappen, og hold den inne i mer enn 10 sekunder. Belysningen vil nå slås kort av og på igjen. Basislysstyrken er lagret. (OBS! En vilkårlig lysstyrke kan lagres. Det kan dimmes lysere fra denne lysstyrken.)

Slette basislysstyrken

1. Slå av belysningen.
2. Trykk på knappen, og hold den inne i mer enn 10 sekunder. Belysningen vil nå slås kort på med maksimal lysstyrke, før den slås av igjen. Basislysstyrken er slettet.

OBS! DALI-enheter fra ulike produsenter kan avvike fra det som beskrives her.